MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG

Wasserbett Einbau Mono & Duo



Inhaltsangabe

1. Einführung 3
2. Sicherheitshinweise und Warnungen 3
3. Benötigtes Material 4
   Werkzeug 4
   Benötigtes Material für die Montage des Wasserbettes 4
   Benötigtes Material für die Demontage des Wasserbettes 4
   Benötigtes Material für die Reparatur der Wassermatratze 5
4. Wasserbettpodest aufstellen 5
   4.1 Podest montieren 5
   4.2 Bodenplatten platzieren 8
5. Bettpodest aufbauen 11
   5.1 Untere Schaumstoffrahmen platzieren 11
   5.2 Bezug platzieren 12
   5.3 Wasserbett-Heizelemente platzieren 13
   5.4 Obere Schaumstoffrahmen montieren 14
   5.5 Sicherheitsfolie anbringen 15
6. Wassermatratze platzieren 17
   6.1 Wassermatratze montieren 17
   6.2 Die Wassermatratze mit Wasser füllen 18
   6.3 Befestigen von Sicherheitsfolie und Bezug 20
   6.4 Entlüften der Wassermatratze 21
7. Pflege Ihres Wasserbettes 24
   7.1 Vinylreiniger 24
   7.2 Wasserbett-Conditioner hinzufügen 24
   7.3 Die Matratze entlüften 25
   7.4 Bezug lüften und waschen 25
8. Mögliche Probleme 25
   8.1 Geruchsbildung 25
   8.2 Leckage 25
9. Wassermatratze leerpumpen 26
10. Kontakt aufnehmen 28

Copyright © Wasserbett XL – Alle Rechte vorbehalten

1. Einführung

Wir empfehlen, diese Gebrauchsanleitung zuvor gut zu lesen. Arbeiten Sie sorgfältig, und halten Sie sich strikt an die Anweisungen. Wir empfehlen, die Montage mit mindestens 2 Personen auszuführen. Beim Entlüften ist eine 2. Person erforderlich.

Überprüfen Sie, ob alle Teile und benötigten Geräte vollständig sind. Ein Füllschlauch inklusive Verbindungsstücken ist standardmäßig nicht im Lieferumfang enthalten. Überprüfen Sie, ob ein Hahn mit Gewinde vorhanden ist, an den ein Füllschlauch-Verbindungsstück angeschlossen werden kann.

Der Hersteller haftet nicht für Schaden oder Verletzungen jedweder Art infolge der Nichtbeachtung dieser Vorschriften oder wenn die übliche Vorsicht und Sorgfältigkeit bei Durchführungen und Montage nicht eingehalten werden, selbst wenn dies in dieser Gebrauchsanleitung nicht beschrieben ist.

2. Sicherheitshinweise und Warnungen

- Wenn die Produkte in der Gebrauchsanleitung von dem Gelieferten abweichen, müssen Sie den Lieferanten kontaktieren, bevor Sie das Produkt benutzen.
- Überprüfen Sie den Untergrund Ihres Wasserbettes. Dieser muss das Gewicht des Wasserbettes tragen können. Achten Sie darauf, dass der Untergrund vollständig eben ist.
- Bestimmen Sie den Standort Ihres Bettes sorgfältig. Wenn das Bett einmal gefüllt ist, können Sie es nicht mehr umstellen.
- **Achten Sie darauf,** dass die Sicherheitsfolie und die Wassermatratze nicht beschädigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass während der Montage keine scharfen Gegenstände zurückbleiben, die die Wassermatratze beschädigen können.
- Achten Sie darauf, dass sich nach der Montage keine Falten in der Sicherheitsfolie und der Wassermatratze befinden.
- Das Heizelement nicht falten oder auf andere Weise verformen. Schließen Sie die Heizung erst an, wenn die Wassermatratze gefüllt ist. Schalten Sie Heizung stets ab, wenn die Wassermatratze leergepumpt wird oder bei eventueller Leckage.
- Befolgen Sie sorgfältig die Pflegehinweise, um die Qualität Ihres Bettes in optimaler Kondition zu halten. Verwenden Sie ausschließlich die angegebenen Pflegemittel und niemals Spülmittel oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Seien Sie stets vorsichtig mit scharfen Gegenständen beim Wasserbett, um Beschädigungen oder Leckage zu vermeiden.
- Wenn Sie bereits ein Wasserbettpodest haben, kann das Wasserbett auf dieses gestellt werden. Achten Sie darauf, dass es gut passend ist und das Podest genügend Gewicht tragen kann. Das Platzieren des Wasserbettes auf ein eigenes Podest erfolgt gänzlich auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung.

Copyright © Wasserbett XL – Alle Rechte vorbehalten

3. Benötigtes Material

Werkzeug



- Maßband
- Hammer (Gummi)
- Schraubbohrer
- Stanley-Messer
- Bleistift

Die Schrauben werden vom Hersteller mitgeliefert.

Benötigtes Material für die Montage des Wasserbettes



- Wasserschlauch mit Wasserbett-Adapter
- Wasserbett-Entlüftungspumpe
- Wasserbett-Conditioner

Benötigtes Material für die Demontage des Wasserbettes



- Wasserbett-Entlüftungspumpe
- Wasserschlauch mit Wasserbett-Adapter
- Wasserpumpe oder Bohrerpumpe

Copyright © Wasserbett XL – Alle Rechte vorbehalten

Benötigtes Material für die Reparatur der Wassermatratze

- Wasserbett-Reparaturset
- Schere

4. Wasserbettpodest aufstellen

4.1 Podest montieren

Schritt 1. Schieben Sie die Leisten in die Kanten, und klopfen Sie diese mit einem Gummihammer fest. Eventuell können die Kanten mit den mitgelieferten Schrauben festgeschraubt werden.

Schritt 2. Positionieren Sie die Leisten vorsichtig an der richtigen Stelle.



⚠ Wir empfehlen 15 cm Abstand zwischen Wand und Kopfleiste zu lassen, damit Sie nach dem Aufbau 2-3 cm Platz bis zur Wand haben, um Ihr Bett zu beziehen. Wenn (optional) ein Kopfende aufgestellt wird, muss das Kopfende dicht an der Wand aufgestellt werden. Der Abstand von Kopfleiste bis Kopfende muss 12,5 cm sein.

Copyright © Wasserbett XL – Alle Rechte vorbehalten



⚠ Platzieren Sie die Leisten sorgfältig im rechten Winkel, überprüfen Sie dies, indem Sie dafür sorgen, dass die beiden Übereck-Maße A gleich sind.

Schritt 3. Verteilen Sie die Kreuze gleichmäßig innerhalb der Leisten.

Die Zahl der gelieferten Kreuze und die Aufstellung dieser Kreuze hängt von den Maßen des Bettes ab, siehe die Übersicht in untenstehender Tabelle.

Bettmaße	Anzahl Kreuze	Reihen
100x200	3	1
140x200	6	2
160x200	6	2
180x200	6	2
180x210	6	2
180x220	6	2
200x200	9	3
200x220	9	3

Copyright © Wasserbett XL – Alle Rechte vorbehalten

Schieben Sie die Platten so ineinander, dass sie ein Kreuz formen. Achten Sie darauf, dass sich die mittleren Kreuze gegenüber stehen.







Schritt 4. Ziehen Sie auf der Mitte der Kopf- und Fußleiste einen Strich.



Copyright © Wasserbett XL – Alle Rechte vorbehalten

4.2 Bodenplatten platzieren

Schritt 5. Markieren Sie die Bodenplatten erst an der Kopf- und Fußleiste, bevor sie festgeschraubt werden.

Die Anweisungen hierfür hängen von den Maßen des Wasserbettes ab, siehe die untenstehende Tabelle.

Bettmaße	Bodenplatten
140x200	1x 60/200 2x 40/200
160x200	1x 40/200 2x 60/200
180x200 **180x210** **180x220**	3x 60/200 3x 60/210 3x 60/220
200x200 **200x220**	2x 40/200 2x 60/200 2x 40/220 2x 60/220
100x200	1x 60/200 1x 40/200

Copyright © Wasserbett XL – Alle Rechte vorbehalten

Schritt 6. Positionieren Sie die 2 Bodenplatten an dem in Schritt 5 gezeichneten Mittelstrich.

Wenn Sie nur eine Platte haben (bei einem Einzelbett), achten Sie darauf, dass die Platte rundherum ca. 12 cm über die Leisten hinausragt



Vorbohren ist nicht nötig.

Achten Sie darauf, dass die Bodenplatte auf beiden Seiten gleichmäßig überhängt, Abstand „b“ muss gleich sein.

⚠ Der Kopf der Schraube muss vollständig in der Platte liegen, damit dieser das Wasserbett nicht beschädigen kann.



Copyright © Wasserbett XL – Alle Rechte vorbehalten

Schritt 7. Platzieren Sie die restlichen Bodenplatten.



⚠ Der Kopf der Schraube muss vollständig in der Platte liegen, damit dieser das Wasserbett nicht beschädigen kann.

Copyright © Wasserbett XL – Alle Rechte vorbehalten

5. Bettpodest aufbauen

5.1 Untere Schaumstoffrahmen platzieren

Schritt 8.

Nehmen Sie die unteren Teile von den Schaumstoffrahmen, und platzieren Sie diese vier unteren Teile auf den Bodenplatten. Legen Sie die oberen Ränder vorläufig weg.



Copyright © Wasserbett XL – Alle Rechte vorbehalten

5.2 Bezug platzieren

Schritt 9.

Trennen Sie das untere Teil des Bezugs ab, indem Sie den Reißverschluss öffnen. Legen Sie das untere Teil auf die Bodenplatten und die Schaumstoffrahmen, und falten Sie auf der hochstehenden Border nach unten. Legen Sie das obere Teil vorläufig weg.



⚠ Achten Sie darauf, dass die Reißverschlüsse an das Fußende kommen.

Copyright © Wasserbett XL – Alle Rechte vorbehalten

5.3 Wasserbett-Heizelemente platzieren

Schritt 10.

Platzieren Sie das/die Heizelement(e). Schneiden Sie (**Achtung:** Langloch ist in den meisten Fällen bereits vorhanden) auf der Unterseite des Bezugs bei dem Durchführloch/den Durchführlöchern ein Langloch, und führen Sie die Kabel durch die Löcher in die Bodenplatten.

Platzieren Sie das Element/die Elemente 30 cm vom Kopfende entfernt. Bei einer Duo-Ausführung das Element auf die 2 äußeren Bodenplatten legen, und dann soweit möglich von der Kante. Bei einer Mono-Ausführung wird ein Heizelement in der Mitte platziert.



⚠ Achten Sie darauf, dass die richtige Seite oben liegt, diese ist auf dem Element angegeben.

⚠ Achten Sie darauf, dass das Heizelement nicht auf der Naht der Bodenplatten liegt.

⚠ Den Thermostat entfernen **(Achtung:** nicht bei jeder Heizung kann der Thermostat entfernt werden), um anschließend das Kabel durch das Loch führen zu können. Erst nach dem Füllen den Thermostat wieder aufsetzen.

ⓘ Lesen Sie auch die mitgelieferte Gebrauchsanleitung des Herstellers, oder laden Sie die Gebrauchsanleitung von der Website des Lieferanten herunter.

Copyright © Wasserbett XL – Alle Rechte vorbehalten

5.4 Obere Schaumstoffrahmen montieren

Schritt 11.

Platzieren Sie die vier oberen Schaumstoffrahmen auf die unteren Schaumstoffrahmen. Verbinden Sie die Schaumstoffrahmen mit dem Klettband an den Ecken miteinander.

Schrauben Sie anschließend die Latten der Schaumstoffrahmen mit fünf Schrauben pro Schaumstoffrahmen an den Bodenplatten fest.

Mittlere Schraube neben dem Mittelrand in eine der zwei Platten schrauben.

Der Kopf der Schraube muss vollständig in der Latte liegen, damit dieser das Wasserbett nicht beschädigen kann.



Achten Sie auf das Kabel der Heizung.

Copyright © Wasserbett XL – Alle Rechte vorbehalten

5.5 Sicherheitsfolie anbringen

Schritt 12. Platzieren Sie die Sicherheitsfolie. Die glatte Seite (mit Klettband) auf der Unterseite, die raue Seite nach oben.

Ziehen Sie die Sicherheitsfolie um den Schaumstoffrahmen herum. Erst in den 4 Ecken und anschließend an den Längsseiten von der Mitte ausgehend

Drücken Sie die Sicherheitsfolie in den vier Ecken gut an, und achten Sie darauf, dass die Eck-Nähte der Sicherheitsfolie genau an die Ecken der darunterliegenden Schaumstoffrahmen anschließen.



Die Sicherheitsfolie gut nachziehen, damit keine Falten auf dem Boden entstehen.

⚠ Die Sicherheitsfolie noch nicht mit dem Klettband festmachen, erst lose ohne Spannung am Schaumstoffrahmen anbringen. Andernfalls wird der Schaumstoffrahmen beim Füllen krummgezogen.

Copyright © Wasserbett XL – Alle Rechte vorbehalten

Schritt 13.

Bei einer Duo-Ausführung wird der Divider platziert. Streichen Sie die Bodenklappen gut aus, um eventuelle Falten zu entfernen.



Copyright © Wasserbett XL – Alle Rechte vorbehalten

6. Wassermatratze platzieren

6.1 Wassermatratze montieren

Schritt 14. Wassermatratze montieren

Öffnen Sie die Fülltüllen, damit Luft in die Matratze strömen kann. Ziehen Sie die Fülltüllen mit einer Drehbewegung nach oben, schrauben Sie anschließend die Verschlusskappen ab und entfernen Sie die Stöpsel. Streichen Sie die Wassermatratze anschließend glatt, und beseitigen Sie alle Falten. Achten Sie darauf, dass die 4 Kanten genau an die Kanten der darunterliegenden Schaumstoffrahmen anschließen.



Bei einer Duo-Ausführung gibt es eine linke und eine rechte Wassermatratze, achten Sie auf die Angabe „left“ und „right“ auf dem Label. Die Wassermatratzen schließen genau an die Form des Schaumstoffrahmens an.

.

Copyright © Wasserbett XL – Alle Rechte vorbehalten

6.2 Die Wassermatratze mit Wasser füllen

Schritt 15. Schließen Sie Schlauch und Füllverbindungsstücke an

Sollten Sie die Wassermatratzen nicht gleichzeitig füllen können, können Sie die Wassermatratzen abwechselnd füllen. Beim Füllen beide Fülltüllen öffnen, sodass das Wasser auf einer Seite einfließen kann und die Luft auf der anderen Seite herausströmen kann. Füllen Sie erst die eine Wassermatratze zu 25 % und dann die andere Wassermatratze zu 50 %. Anschließend die erste Wassermatratze zu 75 % und dann die zweite Wassermatratze zu 100 %. Füllen Sie danach die erste Wassermatratze ebenfalls zu 100 %.

⚠ Den Füllschlauch vor dem Gebrauch kurz mit heißem Wasser durchspülen, um etwaige Bakterien zu entfernen.



Lesen Sie auch in der Gebrauchsanleitung des Füllschlauchs nach, wie dieser zusammengesetzt wird.

Copyright © Wasserbett XL – Alle Rechte vorbehalten

Schritt 16. Füllen Sie die Wassermatratze mit ca. 27 Grad warmem Wasser = handwarm.

Bei der ersten Füllung empfehlen wir, die Wassermatratze bis 0,5 cm unter den Schaumstoffrahmen zu füllen.
.

⚠ Nach dem Füllen den Wasserbett-Conditioner hinzugeben.

⚠ Zu Beginn die Wassermatratze in den Ecken gut anziehen und alle Falten herausziehen.



Copyright © Wasserbett XL – Alle Rechte vorbehalten

6.3 Befestigen von Sicherheitsfolie und Bezug

Schritt 17.

Drücken Sie die Sicherheitsfolie straff, und drücken Sie das Klettband fest. Erst in den Ecken und dann an den Längsseiten, von der Mitte ausgehend.



⚠ Die Sicherheitsfolie an den Rändern gut nachziehen, um Falten in der Sicherheitsfolie zu vermeiden.

Schritt 18.

Ziehen Sie den Border an allen 4 Seiten der Unterseite des Bezugs wieder straff nach oben.



Copyright © Wasserbett XL – Alle Rechte vorbehalten

6.4 Entlüften der Wassermatratze

Schritt 19.

Den größten Teil der Luft in der Wassermatratze können Sie herausholen, indem Sie mit dem Körper ruhig vom Kopfende zum Fußende über die Wassermatratze rollen.

Bei einer Duo-Ausführung erst die eine und danach die andere Wassermatratze entlüften. Halten Sie beim Rollen eine Fülltülle offen. Danach kann sofort die Pumpe darauf. Gehen Sie beim Rollen umsichtig vor, und kommen Sie nicht zu nahe an die Fülltülle, denn sonst kommt Wasser aus den Tüllen. Seien Sie vorsichtig mit scharfen Gegenständen wie einer Uhr oder einem Gürtel.



Schritt 20.

Letzte Luft aus der Wassermatratze pumpen.

Erst eine Tülle der Wassermatratze schließen.



⚠ Beim Pumpen reibt eine 2. Person die Luft aus der Wassermatratze.

Schließen Sie die Entlüftungspumpe an die offene Fülltülle an. Ziehen Sie anschließend die Pumpe mit Tülle und Matratze ein Stück nach oben. Pumpen Sie dann die Luft aus der

Copyright © Wasserbett XL – Alle Rechte vorbehalten

Wassermatratze. Den Vorgang wiederholen, bis keine Luft mehr von der Pumpe angesaugt wird!

Schritt 21.

Es ist sehr wichtig weiterzupumpen und zu reiben, bis die Luft vollständig aus der Wassermatratze entfernt ist und das Wasser in der Tülle steht.

Lassen Sie die Pumpe mit Tülle und Sack allmählich sinken. Anschließend die Pumpe von der Tülle nehmen und den Stöpsel und Verschluss aufsetzen. Während Sie dies tun, muss Wasser in der Tülle stehenbleiben! So kann keine Luft mehr in die Wassermatratze gelangen.

Mit der Hand Druck auf die Wassermatratze ausüben und das Wasser in der Tülle halten, damit keine Luft in die Wassermatratze gelangt.



Die Tülle zum Schluss mit einer Drehbewegung nach unten drücken, sodass sie vollständig in der Matratze einsinkt.

⚠ Wenn Sie das Wasser klatschen hören, müssen Sie die restliche freigesetzte Luft entfernen. Wenn die Wassermatratze frisch gefüllt ist, kann dies in den ersten Monaten des Gebrauchs mehrmals notwendig sein.

Copyright © Wasserbett XL – Alle Rechte vorbehalten

Schritt 22. Alles gut trocknen. Anschließend die Oberseite des Bezugs über den Reißverschluss mit der Unterseite verbinden und alles gut straff ziehen.



Schritt 23. Thermostat anschließen **(Achtung:** Nicht bei allen Heizungen kann der Thermostat abgenommen werden) und den Stecker in die Steckdose stecken

Vor Gebrauch die in der Verpackung mitgelieferte Gebrauchsanleitung des Herstellers lesen. Das Spannbettlaken kann angebracht werden und das Bett ist gebrauchsfertig.

Copyright © Wasserbett XL – Alle Rechte vorbehalten

7. Pflege Ihres Wasserbettes

Befolgen Sie die untenstehenden Anweisungen, um das Wasserbett in optimaler Kondition zu halten.

7.1 Vinylreiniger

Vinyl Cleaner hält die Wassermatratze weich und hygienisch. Reiben Sie die Wassermatratze 1x im Monat an der Oberseite und den Seitenteilen (soweit wie möglich) mit einem trockenen Tuch und ein wenig Cleaner ein. Mit einem trockenen Tuch nachreiben.

⚠ **Achtung:** Gebrauchen Sie nie andere Mittel wie Spülmittel oder scheuernde Reinigungsmittel.

7.2 Wasserbett-Conditioner hinzufügen

Das Wasser in der Wassermatratze muss im Prinzip nie ausgetauscht werden. Um die Qualität des Wassers in guter Kondition zu halten und die Wassermatratze geschmeidig zu halten, muss alle halbe Jahr 1 Fläschchen Conditioner zu dem Wasser gegeben werden.

ⓘ Auf dem Etikett finden Sie die Dosierungshinweise.
Bei einer Duo-Ausführung das Fläschchen auf 2 Hälften verteilen.

Den Verschluss von dem Fläschchen nehmen und dieses in Reichweite stellen. Die Fülltülle von der Wassermatratze hochziehen und den Schraubverschluss abnehmen. Die Tülle ein wenig nach unten drücken, sodass Wasser in der Fülltülle stehenbleibt. So kann keine Luft in die Wassermatratze gelangen. Anschließend den Stöpsel abnehmen.



⚠ **Achtung:** Achten Sie darauf, dass Wasser in der Fülltülle stehenbleibt und keine Luft in die Wassermatratze gelangt.

Copyright © Wasserbett XL – Alle Rechte vorbehalten



Anschließend den Conditioner dazugeben. Danach den Stöpsel und Schraubverschluss wieder anbringen und die Fülltülle wieder in die Wassermatratze drücken.

Mit der Hand Druck auf die Matratze ausüben und das Wasser in der Tülle halten, sodass keine Luft in die Wassermatratze gelangt.

7.3 Die Matratze entlüften

In den ersten 3 Wochen nach der Montage einmal wöchentlich mit der Entlüftungspumpe Nach-Entlüften, um die restliche freigesetzte Luft zu entfernen. Die Wassermatratze muss luftfrei sein, um die Gefahr von Bakterienbildung und Leckagen auf ein Minimum zu beschränken. Wenn das Wasser in der Wassermatratze hörbar klatscht, befinden sich Luftblasen in der Wassermatratze. Das Ausmaß, in dem dies passiert, hängt von der Zusammensetzung des Leitungswassers ab, mit dem die Matratze gefüllt ist. Sobald Sie dies bemerken, müssen Sie die Wassermatratze entlüften. Befolgen Sie hierbei die Schritte 22 und 23 in dieser Gebrauchsanleitung.

7.4 Bezug lüften und waschen

- Die Oberseite des Bezugs muss mindestens alle 2 Wochen gelüftet werden.
- Die Oberseite auch regelmäßig reinigen, achten Sie hierbei auf die Waschhinweise.
- Verwenden Sie stets ein Spannbettlaken um den Bezug.

Nach dem Aufwachen die Bettdecken umschlagen und das Bett einige Zeit lüften. Ein feuchter Bezug deutet nicht immer auf ein Leck hin, sondern kann auch durch übermäßiges Schwitzen verursacht werden.

8. Mögliche Probleme

8.1 Geruchsbildung

Da das Leitungswasser von Region zu Region unterschiedlich ausfällt, kann es in manchen Fällen das biologische Gleichgewicht im Wasser stören. Dies kann zu Geruchsbildung führen. Auch wenn der Wasserbett-Conditioner nicht wie angegeben verwendet wird oder andere Reinigungsmittel verwendet werden, kann es zu Geruchsbildung kommen. In diesem Fall müssen Sie telefonisch Kontakt aufnehmen.

8.2 Leckage

Bei einer Leckage müssen Sie sich keine Sorgen machen. Wenn das Bett korrekt aufgestellt wurde, besteht keine Gefahr, dass das Wasser aus dem Bett herausfließen kann, die Wassermatratze steht nämlich nicht unter Druck. Die Sicherheitshülle fängt eventuell verschüttetes Wasser auf.

Copyright © Wasserbett XL – Alle Rechte vorbehalten

Ein Leck kann selbst mithilfe eines Wasserbett-Vinyl-Reparatursets repariert werden. Befolgen Sie hierbei die untenstehende Methode, und lesen Sie auch die Hinweise auf der Verpackung.

- Schalten Sie zuerst die Heizung aus, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Die Wassermatratze muss nicht leergepumpt werden, ohne Wasser ist das Leck nämlich nicht zu finden.
- Arbeiten Sie mit 2 Personen. Versuchen Sie systematisch, das Leck zu finden. Legen Sie 2 Hände breit auf die Wassermatratze, und drücken Sie mit Ihrem Körpergewicht die Wassermatratze leicht ein, ca. 10 cm tief. Die Wassermatratze löst sich jetzt etwas vom Rand. Eine 2. Person macht an dieser Stelle alles trocken und inspiziert die Wassermatratze auf Leckage.
- Überprüfen Sie auf diese Weise schrittweise, in Schritten von ca. einem halben Meter, die gesamte Wassermatratze. Wenn Sie das Leck nicht finden, drücken Sie die Matratze 20 cm ein und inspizieren Sie diese erneut mit derselben Methode auf Leckage.



- Markieren Sie die Stelle, an der sich das Loch befindet, mit einem Stift.
- Wenn es sich um einen Nadelstich handelt, genügt es, einen Tropfen Klebstoff auf das Loch zu geben. Ist das Loch größer, schneiden Sie ein Stück Vinyl aus. Geben Sie Klebstoff auf die Wassermatratze, und drücken Sie das Vinylstück auf der Matratze an. Drücken Sie es für einige Minuten sanft an.
- Sobald der Klebstoff ausgehärtet ist, kann das Bett wieder gebraucht werden.

9. Wassermatratze leerpumpen

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Wassermatratze leerzupumpen: mit einer Bohrmaschinenpumpe oder mit einer Wasserbettpumpe. Die Matratze nie ohne Pumpe leeren. Eine andere Weise des Leerens führt zu irreparablen Beschädigungen der Wassermatratze! Schlauchset kann nur verwendet werden, um das Wasser abzuleiten. Das Ansaugen muss mit einem bewehrten Schlauch erfolgen.

Arbeiten Sie äußerst sorgfältig, und befolgen Sie die Anweisungen genau, um so Beschädigungen zu vermeiden! Lesen Sie auch die Betriebsanleitung der Bohrmaschinenpumpe oder Wasserbettpumpe. Ziehen Sie den Stecker der Heizung aus der Steckdose. Entfernen Sie anschließend den Bezug. Anschließend muss erst die

Copyright © Wasserbett XL – Alle Rechte vorbehalten

Wassermatratze gut entlüftet werden, siehe hierfür die Anweisungen in dieser Gebrauchsanleitung. Danach schließend Sie die Schläuche und Pumpe an. Den Ablaufschlauch können Sie zum Beispiel ins WC legen.

Pumpen Sie anschließend die Wassermatratze leer. Die untere und obere Vinylschicht der Wassermatratze müssen straff aneinander angesaugt sein, ohne dass sich noch Wasser oder Luft in der Matratze befindet (Vakuum). So sitzen die Fiber-Schichten in der Matratze (Stabilisatoren) fest. Wenn die Wassermatratze angepackt wird, dürfen sich diese nicht mehr verschieben können.

⚠ Bei einer Duo-Ausführung die Wassermatratze stets gleichmäßig leeren, sonst verformen sich die Wassermatratzen.



Ablaufschlauch

Wasserbett-pumpe



⚠ Die Bohrmaschinenpumpe muss stets durch eine elektrische Bohrmaschine mit Kabel angetrieben werden.

Bohrerpumpe

⚠ **Achtung:** Die Wassermatratze nicht anpacken oder verschieben, bis die Wassermatratze vollständig vakuum gesogen ist.

Auch nicht an den Kanten hochziehen. Sonst verschieben sich die Stabilisatoren und wird die Wassermatratze irreparabel beschädigt, stark genug.

Wenn die Wassermatratze auf Vakuum ist, kann der Schlauch entfernt werden und werden der Stöpsel und der Schaubdeckel auf der Fülltülle angebracht.

⚠ **Achtung:** Diese Handlung muss schnell erfolgen, sonst saugt die Wassermatratze sich mit Luft voll.

Am besten ist es, dies zu zweit zu tun, einer zieht die Verbindung aus der Füllöffnung und der andere drückt sofort den Stöpsel in die Füllöffnung.

Anschließend kann die Wassermatratze mit maximal 3 Falten zusammengefaltet werden, je weniger Falten desto besser. Wenn die Wassermatratze nicht mit 1 bis 2 Personen tragbar ist, wurde die Matratze nicht auf die richtige Weise geleert und befindet sich noch zu viel Wasser in der Matratze. Wassermatratze frostfrei lagern, nicht länger als 3 Monate.

Copyright © Wasserbett XL – Alle Rechte vorbehalten

10. Kontakt aufnehmen

Wenn Sie in bestimmten Situationen zusätzliche Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch, und wir helfen Ihnen sofort weiter.

Wasserbett XL Deutschland
T: 0800 – 58 91 290 (gratis)
T: 0221 – 370 50 115
E: info@wasserbettxl.com
W: https://www.wasserbettxl.de

Wasserbett XL Österreich
T: 0800 – 80 21 53 (gratis)
E: info@wasserbettxl.com
W: https://www.wasserbettxl.at

Wasserbett XL Luxemburg
T: 2786 1775 (gratis)
E: info@wasserbettxl.com
W: https://www.wasserbettxl.lu

Wasserbett XL Schweiz
T: 043 – 508 47 39 (gratis)
E: info@wasserbettxl.com
W: https://www.wasserbettxl.ch

Copyright © Wasserbett XL – Alle Rechte vorbehalten